Special Disclaimer:
While information of this manual has been rigorously checked and reviewed, we still cannot rule out the possibility of spelling mistakes and technical negligence and/or errors. Such negligence and/or errors will be corrected in the updated version(s) without further notice. The intellectual property of this manual belongs to our company, and no organization or individual is allowed to change the content.

CERTIFICATE

Inspector: _____

Date of Manufacture: _____

DELI GROUP CO., LTD.
3D Xueba Ave, Ninghai County
Ningbo 315600 China Made in China
info@deli.com www.deliworld.com

KEEP FOR FUTURE USE
Version: 1.2
Date: 10-2019

deli

USER MANUAL

Paper Shredder

No.9929、No.9939

Thank you for purchasing our product. This shredder is suitable for personal as well as office department use. We believe the shredding capabilities and confidentiality level of this series of shredders will enable you to dispose your documents in a more efficient manner.
Please read this manual carefully before use, in order to facilitate proper use of this product, as well as to prevent damage to people and property.

The Table Of Toxic And Hazardous Substances/Elements And Their Content

Part name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr)	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE)
Housings	O	O	O	O	O	O
Wastebasket	O	O	O	O	O	O
Motor	×	O	O	O	O	O
Core	O	O	O	O	O	O
Cables	O	O	O	O	O	O
Circuit board	×	O	O	O	O	O
Parts	O	O	O	O	O	O
Packaging materials	O	O	O	O	O	O

This Table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T11364.
○ indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.
× indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T26572(due to technical or economic reason, these toxic or hazardous substances cannot be replaced or reduced for now.)

1. Warnings And Precautions

Please place the shredder on a flat and level surface, to avoid from malfunction caused by tipping over.

Warning! Do not disassemble, modify or repair the machine by yourself! In any way, to avoid electric shock or accidental injury.

Warning! Do not touch the plug with wet hands, to avoid electric shock or accidental injury.

Please unplug and turn off the shredder when discarding the shredded documents, moving, or not using the equipment for a while, to avoid a fire or electric shock.

Warning! Do not attach water onto the machine to avoid a fire or electric shock.

Do not use this equipment next to a heater or air condition, in a high temperature and humidity, or dusty place, to avoid a fire or electric shock.

Do not shred tapes, copy papers, fabrics or plastic films, to avoid equipment failure.

Warning! Do not damage or process the power cord or place objects on the power cord, to avoid a fire or electric shock.

In case of smoke, odor or other abnormal conditions, please turn off the power switch immediately and stop using to avoid a fire or electric shock.

Do not use the laminator if the machine or power cord is damaged, to avoid a fire or electric shock.

Warning! Do not let children use this shredder to avoid accidental injury. (This equipment is installed with sharp blades.)

Warning! Do not touch the blades in the feed and shredded outlet slots.

Warning! Do not allow tie, necklace, sleeves, etc. to get pulling into the feed slot. (If it is accidentally entangled, press and hold the "Reverse" button to remove the object.)

Warning! please do not allow your hair to get pulling into the feed slot. (If it is accidentally entangled, press and hold the "Reverse" button to remove the object.)

Please do not put pins, paper clips, etc. into the feed slot. (If it is accidentally entangled, press and hold the "Reverse" button to remove the object.)

Do not spray any flammable gases into the equipment to avoid a fire.

2. Packing List

Please check the intact of equipment and inventory all accessories. Please contact the dealer for any defect and/or missing of accessories.

#	Name	Quantity	Remark
1	Paper Shredder	1×	
2	User Manual	1×	

3. Product Specification

Product number	9929	9939
Rated voltage	AC220V/50Hz	AC110V/60Hz
Rated power	180	180
Shred type	Cross-cut	Cross-cut
Shred dimensions	4x35	4x35
Shred 12h or 24h/a	7	7
Shredding capacity (70g A4 sheet)	3	3
Shredding speed (m/min)	12	12
Feed opening size (mm)	220	220
Capacity (sheet per application)	7	7
Wastebasket capacity(L)	12	12
Product dimensions (mm)	350x210x360	350x210x360
Noise(dB)	≤70	≤70
Net weight(kg)	3.6a	4
Continuous run time (min)	15	15

*Test data from Deli lab, changes of the test environment and tools may cause deviations

4. Maintenance

1. Unplug the power cord prior to maintenance.
2. Maintenance is limited to the cleaning of external parts only.
3. When cleaning the external parts, caution must be taken not to drip any water droplets into the interior of the shredder.

Note: When cleaning the outer casing of the shredder, please gently wipe with a soft cloth slightly damped with soapy water or detergent. Caution not to let the cloth enter into the feed slot, and do not use solvents such as gasoline, benzene, paint thinner and detergent.

5. Product Diagram

1. Forward
2. Auto
3. Off
4. Reverse
5. Feed slot
6. Handle
7. Visible window
8. Wastebasket



This diagram is for reference only, please take the actual product as standard (Shred type varies among different product number)

4. If a "Jam" condition occurs due to excessive amount of paper, press the "Reverse" button to eject the excess paper, then reduce the amount of paper and put them in the feeder again.
5. Shredding excessive amount of paper will result in overheated motor issue, and the shredder will stop automatically (which is the uniquely designed automatic protection function to protect the motor from overheating). After the automatic shutdown, the shredder will resume working after around 60-minutes cool down period.
6. The photo sensing device is located in the middle of feed slot. Place the paper to be shredded from the center of the feed slot.

6 Step-by-step Instructions

1. Switch on the 220V power supply in accordance with the voltage specifications of your equipment.
2. Press the "Auto" switch button and you may start to use the shredder. The shredder will stop the shredding process automatically, till you activate the next shredding operation. Upon the completion of shredding operation, please press the power switch "Off" to turn off the unit.
3. If you want to stop the file being shredded, press the manual eject switch "Reverse" button, the shredder will immediately reverse and eject your file.

7. Troubleshooting

Problem	Potential causes	Solution
The equipment is not functioning	The plug is not plugged in, no power	Push the plug into the socket thoroughly.
	Voltage of the power is too low	Provide rate working voltage
	The wastebasket has not been pushed into the predetermined position	Push the wastebasket into the predetermined position
	The shredder is overheated and entered into protection mode due to prolonged use	Wait for a while till the equipment is cooled down
	Paper is too thin or too soft	Add 1 thicker paper or fold the paper multiple time to increase the thickness
	The wastebasket bucket is full	Clean the wastebasket
	Overload issue has not been resolved	Reduce the pages of paper and reload the paper into the feed slot
The shredder is stalled	Paper jam	Press the "Reverse" bottom to eject the jammed paper
The shredding motor will not stop running	The feed slot is covered with paper band and other foreign matter	Clean up the feed slot area
Operating noise is too loud.	Equipment has been put on hollow or unleveled floor	Adjust the placement of the machine

Note: If there is a malfunction condition that can't be troubleshoot through the above method, please stop using the shredder immediately, unplug the power cord and notify the local service unit for service, please don't attempt to disassemble the unit by yourself!

8. Recycling

Be sure to send used and waste electronics and packaging materials to a special recycling site to prevent uncontrolled waste disposal and facilitate material recycling.

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của chúng tôi, các sản phẩm này được thiết kế để sử dụng cho văn phòng, cá nhân và phòng ban. Chúng tôi tin rằng khả năng tiêu hủy và tính bảo mật của loạt máy hủy tài liệu này sẽ khiến bạn cảm thấy thuận mái và thuận tiện khi xử lý tài liệu.
Để sử dụng sản phẩm đúng cách và ngăn ngừa gây thiệt hại tổn thất cho tài sản của bạn ,hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Tên gọi và hàm lượng chất có hại trong sản phẩm

Tên sản xuất	Chì (Pb)	Thủy ngân (Hg)	Cadmium (Cd)	Crom hóa trị sáu (Cr (VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE)
Vỏ máy	O	O	O	O	O	O
Thùng đựng giấy	O	O	O	O	O	O
Động cơ	×	O	O	O	O	O
Lõi máy	O	O	O	O	O	O
Nguồn điện/dây	×	O	O	O	O	O
Mạch điện	×	O	O	O	O	O
Bộ phận khác	O	O	O	O	O	O
Vật liệu đóng gói	O	O	O	O	O	O

Bảng này được thành lập theo quy định SJ / T11364.
○:Chúng tỏ tất cả chất độc hại trong vật liệu đều thấp hơn giới hạn hiện chuẩn GB/T 26572.
×: Chúng tỏ ít nhất có một loại chất độc hại trong vật liệu đều cao hơn giới hạn tiêu chuẩn GB/T 26572. Chi giới hạn công nghệ kỹ thuật hoặc kinh tế, tạm thời không thay thế hay giảm bớt được hàm lượng của những chất độc hại này)

1. Hạng mục cảnh báo cần chú ý

Đặt thiết bị ở nơi ổn định, chú ý không để bị đổ. (để tránh sự cố của máy dẫn đến không thể sử dụng bình thường.)

NGUY HIỂM, Không thảo rời, sửa đổi hoặc sửa chữa máy bằng bất kỳ phương tiện nào.(để tránh gây ra điện giật hoặc thương tích do tai nạn.)

NGUY HIỂM, không dùng phích cắm điện khi tay đang ướt. (để tránh gây ra điện giật hoặc thương tích do tai nạn.)

Khi để mình vun, di chuyển hoặc không sử dụng máy trong một thời gian, vui lòng rút phích cắm và tắt nguồn.(để tránh gây cháy hoặc điện giật.)

Không đổ nước vào thiết bị. (để tránh gây cháy hoặc điện giật.)

Không sử dụng máy gần máy sưởi hoặc điều hòa ,nhiệng nơi nhiệt độ cao ,độ ẩm cao ,bụi nhiều.(để tránh gây cháy nổ hoặc bị điện giật)

Không cho băng dính, giấy carbon, vải, màng nhựa, vv.. vào máy. (để tránh hỏng máy.)

NGUY HIỂM, không làm hỏng nối dây nguồn và không đặt vật nặng lên dây. (để tránh gây cháy hoặc điện giật.)

Trong trường hợp có tình huống bất thường như bốc khói hoặc mùi lạ, hãy tắt nguồn ngay lập tức và ngừng sử dụng.(để tránh gây cháy hoặc điện giật.)

Không sử dụng nếu thân máy hoặc dây nguồn bị hỏng. (để tránh gây cháy hoặc điện giật.)

Ngay tiếm, dừng để tré em sử dụng .(Có một lưỡi dao bén trong máy để tránh chấn thương.)

NGUY HIỂM, không dùng tay chạm vào phần lưỡi dao ở cửa vào hoặc cửa ra giấy. (Có một lưỡi dao bén trong máy để tránh chấn thương.)

Ngay tiếm, không được để cà vạt, vòng cổ, tay áo, vv .., cuốn vào lỗ hủy giấy. (Nếu vô ý bị cuốn vào, hãy nhấn và giữ nút "R"để nhả ra.)

GUY HIỂM, đừng để tóc bị cuốn vào lỗ hủy giấy. (Nếu vô ý bị cuốn vào, hãy nhấn và giữ nút "R"để nhả ra.)

Không đặt ghim, kẹp giấy, vv vào khe hủy giấy. (Nếu vô ý bị cuốn vào, hãy nhấn và giữ nút"R"để nhả ra.)

Không thối khi để chạy vào máy. (để tránh gây cháy.)

2. Danh sách đóng hộp

Sau khi mở hộp, kiểm tra xem bề ngoài của sản phẩm có còn nguyên vẹn không và điền tất cả các phụ kiện. Nếu có bất kỳ khuyết thiếu, xin vui lòng liên hệ với các đại lý!

STT	Tên sản phẩm	Số lượng	Chú thích
1	Máy hủy tài liệu	1 máy	
2	Sách hướng dẫn	1 quyển	

3. Quy cách sản phẩm

Mã hàng	9929	9939
Nguồn điện định mức	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
Công suất định mức (W)	80	80
Kiểu hủy tài	Sợ thẳng	Sợ thẳng
Hiệu suất hủy (mm)	4x35	4x35
Hủy 12h or 24h/a	7	7
Khả năng hủy (70g, A4 trang)	3	3
Tốc độ hủy (m/min)	12	12
Độ rộng đầu hủy giấy	220	220
Số trang đầu hủy tối đa	7	7
Dung tích thùng giấy (L)	12	12
Kích thước máy (mm)	350x210x360	350x210x360
Độ ồn làm việc (dB)	≤70	≤70
Trọng lượng máy (kg)	3.6	4
Thời gian hoạt động liên tục (min)	15	15

*Số liệu kiểm nghiệm do phòng thí nghiệm Deli đưa ra, sự thay đổi của môi trường và công cụ kiểm nghiệm có thể sẽ dẫn đến kết quả có sự chênh lệch .

4. Phương pháp bảo trì

1. Phải rút phích cắm điện trước khi bảo trì.
2. Bảo trì giới hạn trong việc làm sạch các bộ phận bên ngoài của máy.
3. Khi vệ sinh bên ngoài, cần thận không để các giọt nước nhỏ giọt vào máy.

LƯU Ý: Khi lau chùi vỏ máy, bằng vải mềm ngâm trong xà phòng tính nhẹ hoặc chất tẩy rửa nhẹ ướt. Cẩn thận không để vải vào trong khe hủy tài liệu và không thể sử dụng các dung môi hữu cơ như xăng, benzen, dung dịch khử nhiễm pha loãng và bột khử bụi.

5. Kết cấu hình dạng sản phẩm và tên gọi

Hình chỉ mang tính minh họa
Chi tiết cụ thể là sản phẩm vật thật
(Hai hàng khác nhau có hình dạng khác nhau)

1. I
2. Tự động
3. Tắt máy
4. R
5. Khe cắt giấy
6. Tay kéo
7. Cửa sổ quan sát
8. Thùng chứa

6. Hướng dẫn sử dụng

1. Kết nối nguồn điện 220V xo với thông số kỹ thuật điện áp của máy.
2. Kéo công tắc sang "tự động" để bắt đầu hủy giấy. Sau khi hủy, sẽ tự động vệ chế độ chờ và chờ đợi giấy hủy tiếp theo. Khi bạn sử dụng xong, hãy chuyển công tắc sang chế độ "Tắt máy" và tắt nguồn.
3. Khi bạn muốn dừng hủy tài liệu khi đang hủy, nhấn nút "R" công tắc thì nhả tài liệu thì công. máy sẽ lập tức nhả tài liệu ra.

4. Khi bạn bị kẹt giấy trong tủ giấy thừa, đừng cố sé tự động "Ra ngược lại" để thoát giấy, thoát giấy và giảm số lượng giấy tiếu hủy và sau đó cho vào lại.
5. Lượng giấy vun lên liên tục trong máy sẽ khiến nhiệt độ động cơ quá cao và máy hủy tài liệu sẽ tự động ngừng hoạt động (đây là chức năng bảo vệ tự động qua tải được cài đặt đặc biệt cho động cơ). Sau khi tự động tắt, máy có thể hoạt động lại sau khi thời gian chờ (khoảng 60 phút).
6. Bộ phận cảm ứng ánh sáng được đặt ở giữa khe cắt giấy. Đặt vật liệu cần hủy vào vị trí giữa khe cắt giấy.

7. Phân tích và loại bỏ sự cố thường gặp

Sự cố	Phân tích nguyên nhân	Phương pháp loại bỏ
Máy không hoạt động	Phích cắm không cắm chặt, không có điện	Cắm chặt phích cắm
	Điện áp cấp quá thấp	Cung cấp điện áp hoạt động định mức
	Thùng đựng giấy không được đặt vào vị trí ấn định	Đẩy tại thùng giấy
	Máy hoạt động liên tục trong thời gian dài, dòng cơ quá nóng và bị bảo hộ thay đổi về	Đợi cho máy mát tự nhiên
	Giấy quá mỏng hoặc quá mềm	Hủy kèm 1 tờng giấy không mỏng hoặc cập giấy lam nhiều lần
	Thùng đựng giấy đầy	Đổ các trong thùng
	Phụ tải quá tải không thể để tiế	Giảm số lượng giấy hủy, và chờ tải vào khe hủy
Kẹt máy	Kẹt giấy	Chọn nút "R" để thoát giấy thừa
Máy chuyển động không ngừng	Khe hủy có giấy lọc hoặc rỏ vật	Xử lý sạch
Tiếng ồn máy lớn	Sàn nhà rồng hoặc máy không cân bằng	Điều chỉnh vị trí máy

Lưu ý: Khi không thể loại bỏ tình trạng lỗi của máy theo phương pháp trên, vui lòng ngừng sử dụng ngay và cắt nguồn điện. Không tiếu cho dến e dịch vụ địa phương của công ty để xử lý và không thảo rời sự

8. Thu hồi tái chế

Hãy chắc chắn vận chuyển các thiết bị điện tử và vật liệu đóng gói đã sử dụng đến một điểm thu gom chuyên dụng để ngăn chặn chất thải không được kiểm soát và giúp tái chế vật liệu.

Terima kasih telah membeli produk kami, yang dirancang untuk penggunaan kantor pribadi dan departemen. Kami percaya bahwa kemampuan shredder dan kerahasiaan dari seri shredder ini akan membuat Anda merasa nyaman membuang dokumen.
UNTUK menggunakan produk dengan benar dan mencegah kerusakan dan kerusakan properti untuk Anda dan orang lain, gunakan.

Nama & Konten Zat Berbahaya Dalam Produk

Nama Bagian	Timbal (Pb)	Merkuri (Hg)	Kadmium (Cd)	Kromium heksavalen(Cr (VI))	Bifenil polibrominasi (PBB)	Difenil eter polibrominasi (PBDE)
Shell	O	O	O	O	O	O
Ember	O	O	O	O	O	O
Motor	×	O	O	O	O	O
Gerakan	O	O	O	O	O	O
Kawat	×	O	O	O	O	O
Papan sirkuit	×	O	O	O	O	O
Kategori	O	O	O	O	O	O
Kemasan	O	O	O	O	O	O

Formulir ini disiapkan sesuai dengan ketentuan SJ/T11364.
○:Menginformasikan semua kandungan zat berbahaya tersebut dibawah ambang batas sesuai ketentuan GB/T 26572.
×: Menginformasikan bahan berbahaya setidaknya sama dengan bahan yang melebihi ketentuan GB/T 26572(untuk alasan teknis&ekonomi perubahan tidak bisa dipenuhi).

1. Peringatan

Letakkan unit di tempat yang stabil,dan tidak terbalik. (untuk menghindari mesin terjatuh.)

Bahaya,jangan membongkar,memperbaiki mesin dg cara apapun. (menghindari sengatan listrik.)

Bahaya,jangan memasang steker listrik dg tangan basah. (untuk menghindari sengatan listrik.)

Saat menghancurkan,memindahkan,/tidak menggunakan mesin matikan daya.(untuk menghindari kebakaran & sengatan listrik.)

Jangan menyangkan air ke unit . (untuk menghindari kebakaran/sengatan listrik.)

Jangan menggunakan mesin didekat mesin yg dipanaskan/didinginkan, temperi dg suhu tinggi,Atau rendah,lembab,berdebu.(untuk menghindari kebakaran/sengatan listrik.)

Jangan memasukan selotip,kertas karbon,kain,plastic film dll kedalam mesin untuk menghindarkan.(untuk menghindari kerusakan mesin.)

BAHAYA, .jangan merusak kabel, , atau meletakkan benda berat diatas kabel. (untuk menghindari kebakaran dan sengatan listrik.)

Jika terjadi keadaan yg abnormal,asap atau bau segera matikan daya & hentikan penggunaan.(untuk menghindari kebakaran/sengatan listrik.)

Jangan gunakan jika badan mesin dan kabel listrik rusak. (untuk menghindari kebakaran/sengatan listrik.)

Bahaya,jangan biarkan anak-anak menggunakan nya. (Terdapat pisau didalam mesin ini,agar tdk cidera.)

BAHAYA jangan menyentuh tepi keluar masuk kertas dengan tangan anda. (Ada pisau didalam agar tidak cidera.)

Bahaya jangan masukan dasi,kalung ,selongsong kedalam celah kertas. (Jika terjadi tekan & tahan tombol balikkan dan hapus.)

Bahaya,jangan menggulung rambut diubang kertas. (Jika terjadi tekan & tahan tombol balikkan dan hapus.)

jangan masukan pin, klip kertas dll kedalam celah kertas. (Jika terjadi tekan & tahan tombol balikkan dan hapus.)

jangan meniupkan gas yg mudah terbakar ke dalam mesin. (Untuk menghindari kebakaran.)

2. Daftar Kemasan

Setelah membongkar kotak,periksakan kelengkapan produk,hitung semua aksesoris,jika ada kerusakan segera hubungi dealer.

Nomer	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Shredder	Set	
2	Instruksi manual	Tbuku	

3. Spesifikasi Produk

No Barang	9929	9939
Nilai ≤ilai daya	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
Nilai Daya(W)	80	80
Kelebaran kertas	segmen	segmen
Ukuran kertas(mm)	4x35	4x35
Jika menghancurkan dlm		
kemampuan Shredder(/hg, A4)	3	3
Kecepatan cepat (m/min)	12	12
Lebar slot kertas(mm)	220	220
Lebar slot(mm)	7	7
Kapasitas ember kertas(L)	12	12
Dimensi produk(mm)	350x210x360	350x210x360
Kebisingan(dB)	≤70	≤70
Berat bersih(kg)	3.6a	4
Waktu pemakaian(min)	15	15

*Data uji dilaksanakan di laboratorium Deli, dan perubahan dalam lingkungan dan alat uji dapat menyebabkan penyimpangan dalam hasil.

4. Cara Perawatan

1. Cabut steker listrik.
2. Hanya pemberihan bagian luar mesin saja.
3. Saat membersihkan bagian luar hati-hati air jangan menetes ke mesin.

Catatan:
Saat membersihkan seluruh luar mesin, usap dengan lembut dengan kain lembut yang dibasahi dengan air sabun lembut atau detarjen. Perhatikan bahwa kain tidak boleh jatuh ke port pemasok kertas, dan jangan gunakan pelarut organik seperti bensin, bensin, thinner, dan detejen.

5. Struktur & Nama Bagian Produk

Ilustrasi ini hanya untuk referensi
Yang sebenarnya tunduk pada yang sebenarnya
(nomor item yang berbeda memiliki bentuk yang berbeda)

1. Maju
2. Otomatis
3. Matikan
4. Mundur
5. Slot kertas
6. Handel
7. Jendela Visual
8. Ember kertas

6 Instruksi Untuk Digunakan

1. Nyalakan catu daya 220V sesuai spesifikasi voltase mesin anda.
2. Aktikan saklelar ke file "Auto" untuk mulai merobek-robek kertas. Setelah merobek-robek, isi akan secara otomatis stand by dan menunggu kertas robek berikutnya. Saat Anda selesai menggunakannya, silakan aktikan saklelar ke mode "Shutdown" dan matikan daya.
3. Ketika Anda ingin menghentikan file yang robek, Anda dapat beralih ke file "mundur" dan mesin akan membalikkan dan keluar dari file Anda.

4. Bila Anda memiliki kertas macet di kertas berlebih, Anda dapat beralih saklelar ke posisi "mundur", keluar dari kertas, kurangi jumlah kertas yang rusak, dan kemudian kembalikan.
5. Sejumlah besar kertas akan mesin akan menyebabkan suhu motor tertalu tinggi, dan mesin penghancur kertas akan otomatis berhenti (ini adalah fungsi perlindungan otomatis motor yang tertalu panas). Setelah shutdown otomatis, mesin dapat kembali bekerja setelah menunggu beberapa saat (sekitar 60 menit).
6. Perangkat pengindera ini letak ada di tengah port pengumpanan kertas.

7. Analisis Dan Eliminasi Kesalahan Umum

Kesalahan	Analisa pengubab	Pemecahan masalah
Mesin mati	Steker tdk terpasang/tdk ada daya	Colokan listrik
	Tegangan listrik rendah	Cek tegangan listrik
	Ember kertas posisinya salah	Dorong ember kedalam
	Mesin terlalu panas karena dipakai nonstop	Tunggu mesin dingin
	Kertas terlalu tipis	Lipat kertas beberapa kali
	Ember terlalu penuh	Kapus konfeti
	Overloading	Kurangi jumlah kertas
Kios Mesin	Kertas kartu	Pilih tombol "balikan"
Mesin tdk berhenti	Ada sisa kertas /benda lain	Bersihkan
Kebisingan mesin	Posisi mesin tdk imbang	Sesuaikan posisi mesin

Catatan: Jika kondisi diatas tidak dapat diherankan segera hentikan penggunaan & matikan daya segera hubungilayanan perbaikan.

8. Pemulihan

Pastikan untuk menghirikan barang elektronik dan kemasan bekas ke tempat pengumpulan khusus untuk mengendi limbah yang tidak terkontrol dan membantu mendaurog pemulihan materi

WARRANTY CARD

Thank you for your purchase of our products. The interests of customers who purchase our products will be protected. For any malfunction in our product during problems, please contact authorized local dealers or service centers with this receipt and the warranty card.
1. Warranty Terms
1.1 For product failures occur under normal operating circumstances, free of charge repair and spare parts replacement service shall be provided by our company within one year commencing from date of purchase.
2. Warranty Exclusions (Our company shall not provide free warranty service in the following cases, and charge request for warranty service. This warranty card shall be valid only after the following form is filled out in detail and stamped by the dealer at the point of sale.)
3. No free of charge repair service shall be provided in the event of any of the following circumstances
3.1 Damage caused by human factors;
3.2 Damages caused by improper use, maintenance or storage not in accordance with the requirements of the user manual;
3.3 Damages or losses resulting from unauthorized disassembly, repair or modification;
>>> Failure or damage caused by force majeure.
(1). Wear parts or accessories.
(2). Please keep this warranty card preserved with the product, one card for one product. Please keep this warranty card in proper condition for free warranty service. There is no replacement of loss.

Date of Purchase: _____ ** _____ ** _____

Purchaser information	Product Name		Serial Number	
	Product Model Number		Manufacturing Date	
Customer information	Company Name		Contact	
	Address		Phone	
Sales information	Dealer Name		Contact	
	Address		Phone	
	Date of Purchase		Invoice No.	
Maintenance Record	Description of Malfunction	Maintenance Results	Customer Signature	Maintenance Technician Signature

This copy shall be cut along the dotted line and kept by the dealer.

Purchaser information	Product Name		Serial Number	
	Product Model Number		Manufacturing Date	
Customer information	Company Name		Contact	
	Address		Phone	
Sales information	Dealer Name		Contact	
	Address		Phone	
	Date of Purchase		Invoice No.	
Maintenance Record	Description of Malfunction	Maintenance Results	Customer Signature	Maintenance Technician Signature